

【ルーター接続方法】

1

1、サロン管理システムParadise(パラダイス)は、電話が鳴ると顧客情報を自動で呼び出すCTI機能が標準で搭載されています。ルーターの接続配線は画像のようになります。



YAMAHA製ルーター-NVR500

※電話回線にナンバーディスプレイ機能が必要になります。
光回線は通常に作動しますが、それ以外の回線の場合ナンバーディスプレイ機能が必要です。
回線の変更はNTTへ問い合わせご確認下さい。

【ルーターにCTI機能の設定をする】

2

2、ルーターとパソコンをLAN接続しブラウザから【<http://setup.netvolante.jp/>】へアクセスすると管理ページが開きますので『詳細設定と情報』をクリックします。
初期設定であれば、パスワードなしでログインできます。



3、詳細設定の中から『本製品のログ(syslog)のレポート作成』画面を開きます。



4、『syslogホストアドレス』にパソコンのIPアドレスを登録します。

3

ルーターの初期設定は、192.168.100.1となっております

そのルーターに接続したパソコンは通常 192.168.100.2となります。

※パソコンにIPアドレスが設定してある場合は、ルーターのIPアドレスを変更する必要があります。



※CTI機能は電話回線にナンバーディスプレイ機能がなければ作動しません。

光回線の場合は問題ありませんが、それ以外の回線をご利用の場合はご確認下さい。