




【WindowsXPの場合】

1


1、パソコンとカードリーダーをUSBで接続し電源をいれると下記画面が表示されます。
『一覧または特定の場所からインストールする』を選択し次へすすみます。




2、『参照』ボタンからUSB_drvを選択し次へ進みます。




3、ドライバーソフトを検索します。




4、Windowsの警告画面が表示されますが『続行』します。




5、インストールを開始します。




6、FTD2XXsysを指定します。



7、参照ボタンから指定しOKを押します。




8、ドライバーソフトインストールの完了です。




【ドライバーを再インストールする】

9、マイコンピュータを右クリックしプロパティ画面を開きます。



10、ハードウェアタグからデバイスマネージャー画面を開きます。



11、USB CARD READERを右クリックし、ドライバーの更新もしくは削除して再度上記手順で行ってください。

